

Física

Licenciatura em Engenharia Informática

Susana Sério

Aula 14



Sumário

- ✓ Lei de Gauss para o campo eléctrico
- √ Fluxo do campo eléctrico
- ✓ Lei de Coulomb e Lei de Gauss
- ✓ Esfera oca carregada
- √ Fio infinito carregado
- ✓ Esfera carregada
- ✓ Plano infinito carregado
- √ 2 planos paralelos infinitos carregados




Fluxo do Campo Eléctrico


Consideremos uma superfície perpendicular às linhas de força do campo eléctrico O fluxo do campo eléctrico através da superfície é dado por:

$$\Phi = EA$$

O fluxo é proporcional ao número de linhas de força que atravessam a superfície. Assim, para uma superfície A cuja normal faz um ângulo θ com o campo eléctrico o fluxo vem:

$$\Phi = E A \cos \theta$$







Lei de Gauss para o campo eléctrico

 $\Phi = E A \cos \theta$


O fluxo é máximo quando E é perpendicular à superfície e nulo quando E é Paralelo à superfície.

Esta equação só é válida se E for constante, assim como o ângulo θ . Se tal não for o caso, a relação só é válida para pequenas regiões.

$$\Delta \Phi = E_i \Delta A_i cos \theta_i = E \cdot \Delta A_i$$

$$\Phi E = \lim \sum E \cdot \Delta A = \int_{surface} E \cdot dA$$

Este integral não é fácil de calcular.



Gaussian

surface



Lei de Gauss para o campo eléctrico

 Para uma superfície fechada o integral tem que ser calculado para toda a superfície. Iremos fazer este cálculo para uma carga pontual no centro de uma superfície esférica, em que E é perpendicular à superfície em cada ponto

e é constante para todos os pontos da

superfície.

$$\Phi_E = \int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = E \int |dA|$$

Sabemos que $E = k_e q/r^2$ e $A_{\text{sphere}} = 4\pi r^2$,

$$\Phi_{E} = 4\pi k_{e}q = \frac{q}{\varepsilon_{o}}$$

 $d\mathbf{A}_i$ \mathbf{E}

dA é um vector perpendicular à superfície



Lei de Gauss para o campo eléctrico

 A lei de Gauss vem generalizar este resultado para qualquer superfície fechada

$$\Phi_{E} = \int |\mathbf{E} \cdot d\mathbf{A}| = \frac{q_{\text{in}}}{\varepsilon_{o}}$$

- E é o campo eléctrico em qualquer ponto da superfície
- qint é a carga que está no interior da superfície.
- Se no interior de uma superfície não existir carga o fluxo é nulo.

dA é um vector perpendicular à superfície e dirigido para fora




Lei de Coulomb e lei de Gauss

A lei de Gauss permite obter a lei de Coulomb para uma carga pontual

$$\phi = \int \vec{E} \cdot \vec{u} \, dA = E \int dA$$

$$\phi = E \, 4\pi \, r^2 = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2}$$




• Para especificar que $d\overrightarrow{A}$ é um vector perpendicular à superfície podemos indicar o vector unitário \overrightarrow{u} dessa direcção. É sempre dirigido para fora da superfície.



Lei de Gauss: esfera oca carregada

 Campo E devido a uma distribuição de carga numa esfera Gaussian



$$E_{\text{exf}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2}$$




Lei de Gauss: fio infinito carregado

- Campo E a uma distância r do fio
- Por razões de simetria o campo E deve ser perpendicular ao fio.

$$\Phi_{E} = \iint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \iint E dA = \frac{q_{\text{in}}}{\varepsilon_{o}}$$

$$E(2\pi r\ell) = \frac{\lambda\ell}{\varepsilon_o}$$

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_{o}r} = 2k_{e}\frac{\lambda}{r}$$






Lei de Gauss: esfera carregada

Campo E devido a uma distribuição de carga numa esfera

$$\phi = \int \vec{E} \cdot \vec{u} \, dA = E \int dA$$

$$\Phi_E = \int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \int E dA = \frac{q_{\text{in}}}{\varepsilon_o}$$

$$E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_{o}r^{2}} = k_{e}\frac{Q}{r^{2}}$$



dA é um vector perpendicular à superfície e podemos preferir usar

$$dA = \vec{u} dA$$




Lei de Gauss: plano infinito carregado

- Campo E a uma distância r do plano
- Usa-se uma superfície cilíndrica fechada
- Por razões de simetria o campo E deve ser perpendicular ao plano.
- O fluxo do campo através dos topos do cilindro vale φ=2EA (são 2 lados)
- Se a carga total vale $Q = \sigma A$ (σ é a densidade superficial de carga

$$\mathsf{E} = \frac{\sigma}{2\,\epsilon_0}$$

E é constante





Lei de Gauss: 2 planos paralelos infinitos carregados

- Campo E na região interior dos planos é uniforme
- Se a carga existente entre as placas for igual

$$\mathsf{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

Campo E no exterior dos planos é zero

